


Household Dehumidifier

(Intrusion Manual)



The pictures are for reference only, please refer to the actual product in the package. Please read the instructions carefully before using this product and keep them for future reference.

Product packing list & specifications

PACKING LIST

1 x Dehumidifier
1 x 8 Suffix power cord

1 x color box
1 x instruction manual


SPECIFICATIONS

Product model	B221
Product shell material:	ABS
Working voltage:	AC100-240V 50/60HZ
Power:	22.5W
Shutdown when full of water:	Red light flashing indication
Noise:	47db (max), sleeping ≤ 44db
Water tank capacity :	1.7L
Gross weight:	1.4 kg
Product size:	140*140*257mm
Color box:	170*170*286 mm

1

Product appearance & function introduction

PRODUCT STRUCTURE



① Touch Screen
② Display Panel
③ Air Outlet
④ Handle
⑤ 8 Suffix Power Interface
⑥ Air Inlet
⑦ Water Tank

PANEL DISPLAY

2


Timing indicator light
Can be scheduled 8H/12H/24H

Ambient light indicator light

sleep indicator light

Dehumidification indicator light

OPERATING INSTRUCTIONS



POWER

Power button

Short press this button, the machine and the ambient light will start working gradually, and the dehumidification indicator and ambient light indicator on the front display of the product will light up.

LIGHT

Ambient light button

Single press to enter the fixed color selection mode, there are 7 colors to choose from.

TIMER

Timer button

Short press this key, 8H timing is selected, and the display screen lights up at 8H. The second short press switches to 12H, and the display 12H lights up; the third short press switches to 24H, and the display 24H lights up; the fourth short press turns off the timer function.

3

SLEEP

sleep button

Short press this button to enter sleep mode. In sleep mode, the ambient light cannot be turned on. Short press the sleep button or light button again to exit sleep mode.

Full water reminder

When the water is full + the water tank is removed or the water tank is not installed properly, the prompt will be a colorful red light flashing alarm.

Precautions

POINT

This section records important safety precautions to prevent personal injury or property damage to the user and others. Please read the text after fully understanding the following contents (logos, icons), and be sure to abide by the recorded safety precautions.



Please read the usage, installation and maintenance instructions carefully!

4

ATTENTION

- When the product has poor electrical performance due to improper use, water immersion, collision or falling, please stop using it immediately and send it to a professional for repair.
- When the product is not in use, it should be properly kept to prevent the product from being crushed or damaged by heavy external hardware objects.
- Avoid product damage and unnecessary losses. Do not use chemical reagents to wipe the product to avoid damage to the interface and resulting in malfunction.
- Please use the included adapter to power the machine.
- Please place the dehumidifier on a stable, level ground and do not use this product for other purposes.
- This product is a high-voltage product and should be kept away from children's play areas. Please refer to the user manual when using it.

PROHIBIT

- Repairs must be carried out by professionals. Unauthorized disassembly, modification, repair or cleaning of internal components is prohibited.
- When cleaning, be sure to stop operation and turn off the power switch.
- Please clean the air inlet grille frequently.
- When abnormal phenomena (such as burning smell) occur, the operation must be stopped and the power supply must be cut off.
- During thunderstorms, the power switch must be turned off.

5

PROHIBIT



Flammable items prohibited
No wet areas allowed
No touching with wet hands
Do not go near the stove


- It is prohibited to replace the power cord without authorization, or to connect the power cord midway, or to use it disconnected from other electrical appliances; if the mains cord is damaged, it must be repaired by the manufacturer, its service department or similar in order to avoid danger. Replacement of professionals in the department.
- It is prohibited to store flammable and explosive gases in the place where the dehumidifier is used.
- Never place the dehumidifier near a source of heat or water.
- It is forbidden to turn off the dehumidifier directly with the power switch.
- Do not climb or sit on this machine.
- Never put your hands into the air inlet or outlet.
- Do not operate the dehumidifier with wet hands.
- It is prohibited to directly shower the dehumidifier with water.
- Never touch the inside of the dehumidifier after removing the water tank.
- Keep the air inlet and outlet clear of obstructions.
- Never throw or place anything into the dehumidifier.

6

USE OF WATER TANK

The water dehumidified by this machine will automatically flow into the water tank. When the water is full, the indicator light will light up. When the water tank is full, the whole machine will stop running. Please empty the water in the water tank.

- The upper and lower water tanks are designed to separate the upper body and the upper body by gently lifting it. It is very convenient to pour water for cleaning.





- When pouring water or cleaning the water tank, the upper body of the main unit cannot be placed upside down.

FAQ

If the product malfunctions or operates abnormally, please check according to the table below. If the problem still cannot be solved, we recommend that you contact us.

7

Question	Possible Reason	Solution
After the power is turned on, the indicator light does not light up and the product does not work.	The power cord is not plugged in or loose	Plug in the power cord for maintenance, good contact
The red light on the water tank is always on	Water tank full	Please empty the water tank and install the water tank
	Water tank not installed	Install the water tank
	Poor switch key contact	Send for repair

PRODUCT FEATURES

- Built-in high-power semiconductor refrigeration device, efficient dehumidification, and built-in default defrost function.
- Display work instructions, convenient and intuitive.
- Equipped with a water-filled shutdown mechanism to keep the environment dry and comfortable during the dehumidification process.
- 7-color ambient light design, dazzling and aesthetic.
- Quiet and comfortable, the maximum decibel value during product operation is 47DB.
- Key functions: power button, ambient light, timer button, sleep button

8

Haushalts-Luftentfeuchter

Einbruchshandbuch)

!

Die Bilder dienen nur als Referenz. Bitte beziehen Sie sich auf das tatsächliche Produkt in der Verpackung. Bitte lesen Sie die Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie dieses Produkt verwenden, und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf.

Produktpackinliste & Spezifikationen

PACKLISTE

1 x Luftentfeuchter

1 x 8 Suffix-Netzkabel

1 x Farbbox

1 x Bedienungsanleitung

SPEZIFIKATIONEN

Produktmodell	B221
Material der Produkthülle:	Abs
Betriebsspannung:	AC100-240V 50/60HZ
Leistung:	22,5 W
Abschaltung bei vollem aus Wasser:	Anzeige durch rotes Blinklicht
Lärm:	47 dB (max.), Schlafen < 44 dB
Fassungsvermögen des Wassertanks:	1.7L
Bruttogewicht:	1.4 kg
Produktgröße:	140 x 140 x 257 mm
Farbfeld:	170*170*286 mm

1

Produktaussehen und Funktionseinführung

PRODUKTSTRUKTUR

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

Touch-Screen

@ Anzeigetafel

Luftauslass

@ Handhaben

PANELANZEIGE

8 Suffix Stromschnittstelle

6 Lufterlass

Wassertank

2

Timing-Kontrollleuchte

Kann geplant werden 8H 12H 24H Stunden Schlafanzeige

8 Std./12 Std./24 Std.

Umgebungslicht Kontrollleuchte

Entfeuchtung Kontrollleuchte

BEDIENUNGSANLEITUNG

SCHLAFEN

TIMER

LICHT

LEISTUNG

POWER

Drücken Sie diese Taste kurz, dann beginnen das Gerät und das Umgebungslicht allmählich zu arbeiten, und die Entfeuchtungsanzeige und das Umgebungslicht Die Lichtanzeige auf der Vorderseite des Produkts leuchtet auf.

LICHT

Taste für Umgebungslicht

Durch einmaliges Drücken wird der Modus zur Auswahl fester Farben aufgerufen. 7 Farben zur Auswahl.

TIMER

Timer-Taste

Durch kurzes Drücken dieser Taste wird die 8H-Zeit ausgewählt und der Anzeigebildschirm leuchtet bei 8H auf. Das zweite kurze Drücken wechselt zu 12H und die Anzeige 12H leuchtet auf; der dritte kurze Druck wechselt zu 24H, und die Anzeige 24H leuchtet auf; der vierte kurze Druck schaltet den Timer aus Funktion.

3

SLEEP

schlafknopf

Drücken Sie diese Taste kurz, um in den Schlafmodus zu wechseln. Im Schlafmodus Umgebungslicht lässt sich nicht einschalten. Um den Schlafmodus zu beenden, drücken Sie kurz die Schlafaste oder die Lichttaste erneut.

Erinnerung für vollen Wasserstand

Wenn das Wasser voll ist und der Wassertank entfernt wurde oder der Wassertank nicht richtig eingesetzt ist, erfolgt als Warnung ein blinkendes rotes Licht.

Vorsichtsmaßnahmen

! PUNKT

In diesem Abschnitt sind wichtige Sicherheitsvorkehrungen aufgeführt, um Verletzungen oder Sachschäden des Benutzers und anderer zu verhindern. Bitte lesen Sie den Text, nachdem Sie die folgenden Inhalte (Logos, Symbole) vollständig verstanden haben, und halten Sie sich unbedingt an die aufgeführten Sicherheitsvorkehrungen.

Bitte lesen Sie die Nutzungsbedingungen, Installation und Wartung Bedienungsanleitung sorgfältig durch!

4

! AUFMERKSAMKEIT

o Wenn das Produkt eine schlechte elektrische Leistung aufweist aufgrund unsachgemäßer Gebrauch, Eintauchen in Wasser, Zusammenstoße oder Stürze. Bitte stellen Sie die Verwendung sofort ein und senden Sie es zur Reparatur an einen Fachmann.

: Wenn das Produkt nicht verwendet wird, sollte es ordnungsgemäß aufbewahrt werden, um Verhindern Sie, dass das Produkt zerdrückt oder durch schwere externe Hardwareobjekte beschädigt wird.

o Vermeiden Sie Produktschäden und unnötige Verluste. Wischen Sie das Produkt nicht mit chemischen Reagenzien ab, da dies zu einer Beschädigung der Schnittstelle und dadurch bedingten Fehlfunktionen führen kann.

: Bitte verwenden Sie den mitgelieferten Adapter, um die Maschine mit Strom zu versorgen.

: Bitte stellen Sie den Luftentfeuchter auf einen stabilen, ebenen Untergrund und Verwenden Sie dieses Produkt nicht für andere Zwecke

: Dieses Produkt ist ein Hochspannungsprodukt und sollte außerhalb der Nähe von Kinderspielplätzen. Beachten Sie bei der Verwendung die Bedienungsanleitung.

VERBIETEN

• Reparaturen müssen von Fachleuten durchgeführt werden. Unterbiete Demontage, Änderung, Reparatur oder Reinigung von Innenteilen Komponenten ist verboten

: Achten Sie beim Reinigen darauf, den Betrieb zu unterbrechen und das Gerät auszuschalten. schalten.

• Bitte reinigen Sie das Lufterlassgitter regelmäßig.

• Wenn ungewöhnliche Erscheinungen (wie Brandgeruch) auftreten, Der Betrieb muss gestoppt und die Stromzufuhr unterbrochen werden.

• Bei Gewitter muss der Netzschalter ausgeschaltet sein.

5

VERBIETEN

Verbote Gegenstände

Keine Nassbereiche erlaubt

Nicht anfassen

Geh nicht mit nassen Händen am Herd

: Es ist verboten, das Netzkabel ohne Genehmigung auszutauschen oder das Netzkabel zwischendurch anzuschließen oder es getrennt von anderen Elektrogeräten zu verwenden. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller oder seiner Serviceabteilung o. Ä. repariert werden, um Gefahren zu vermeiden. Der Austausch muss durch Fachkräfte in der Abteilung erfolgen.

: Es ist verboten, brennbare und explosive Gase in der Ort, an dem der Luftentfeuchter verwendet wird.

Stellen Sie den Luftentfeuchter niemals in die Nähe einer Wärme- oder Wasserquelle.

: Es ist verboten, den Luftentfeuchter direkt mit dem Stromschalter.

: Klettern oder setzen Sie sich nicht auf dieses Gerät.

: Stecken Sie niemals Ihre Hände in den Lufterlass oder -auslass.

Hinweis: Bedienen Sie den Luftentfeuchter nicht mit nassen Händen.

Hinweis: Es ist verboten, den Luftentfeuchter direkt mit Wasser zu besprühen.

: Berühren Sie niemals das Innere des Luftentfeuchters, nachdem Sie den Wassertank.

: Halten Sie den Lufterlass und -auslass frei von Hindernissen

• Werfen oder legen Sie niemals Gegenstände in den Luftentfeuchter.

6

VERWENDUNG DES WSSERTANKS

Das von dieser Maschine entfeuchtete Wasser fließt automatisch in den Wassertank. Wenn der Wassertank voll ist, leuchtet die Kontrollleuchte auf. Bitte entleeren Sie das Wasser im Wassertank.

Die oberen und unteren Wassertanks sind Entwickelt, um den Oberkörper durch leichtes Anheben vom Oberkörper zu trennen. Es ist sehr praktisch, Wasser zum Reinigen einzugießen.

Beim Eingießen von Wasser oder Reinigen des Wassertanks muss die obere Das Gehäuse der Haupteinheit darf nicht verkehrt herum platziert werden.

FAQ

Wenn das Produkt nicht richtig funktioniert oder nicht normal funktioniert, überprüfen Sie es bitte anhand der folgenden Tabelle. Wenn das Problem weiterhin besteht, empfehlen wir Ihnen, sich an uns zu wenden.

7

Frage

Möglicher Grund

Lösung

Nachdem die Macht ist eingeschaltet, die Kontrollleuchte funktioniert leuchtet nicht und das Produkt funktioniert nicht.

Das rote Licht an der Wassertank ist immer an

Das Netzkabel ist nicht eingesteckt oder locker

Wassertank voll

Wassertank nicht installiert

Schlechter Kontakt des Schalterschlüssels

Schließen Sie den Strom an Kabel für Wartung, guter Kontakt

Bitte leeren Sie den Wassertank und installieren Der Wassertank

Installieren Sie den Wassertank

Zur Reparatur einsenden

PRODUKTMERKMALE

• Eingebautes Hochleistungs-Halbleiter-Kältegerät, effiziente Entfeuchtung und integrierte Standard-Abtaufunktion.

• Arbeitsanweisungen anzeigen, bequem und intuitiv.

• Ausgestattet mit einem wassergefüllten Abschaltmechanismus, um die Umgebung während des Entfeuchtungsprozesses trocken und angenehm zu halten.

• 7-farbiges Umgebungslichtdesign, blendend und ästhetisch.

• Leise und komfortabel, der maximale Dezibelwert während Der Produktbetrieb beträgt 47 dB.

• Wichtige Funktionen: Power-Taste, Umgebungslicht, Timer-Taste, Sleep Taste

8

Déshumidificateur domestique

Manuel d'Intrusion)

Les images sont à titre de référence uniquement, veuillez vous référer au produit réel dans l'emballage. Veuillez lire attentivement les instructions avant d'utiliser ce produit et les conserver pour référence future.

Liste des packs de produits et spécifications

LISTE DE COLISAGE

1 x Déshumidificateur

1 x boîte de couleur

Cordon d'alimentation 1x8 suffixe

1 x manuel d'instructions

CARACTÉRISTIQUES

Modèle du produit	B221
Matériau de la coque du produit:	abdos
Tension de travail:	ACI00-240V 50/60HZ
Pouvoir:	22.5W
Arrêt lorsqu'il est plein de l'eau:	Indicateur clignotant rouge
Bruit:	47 dB (max), sommeil < 44 dB
Capacité du réservoir d'eau:	1.7L
Poids brut:	1.4 kg
Taille du produit:	140*140*257mm
Boîte de couleur:	170*170*286 mm

Apparence du produit et introduction aux fonctions

LA STRUCTURE DU PRODUIT

Écran tactile

@ Panneau d'affichage

Sortie d'air

@ Poignée

Interface de puissance à 8 suffixes

6 entrées d'air

Réservoir d'eau

PANNEAU D'AFFICHAGE

Voyant de synchronisation

Peut être programmé 8H/12H/24H

Lumière ambiante voyant

Voyant de veille

Déshumidification voyant

MODE D'EMPLOI

DORMIR

TIMER

LUMIÈRE

POUVOIR

PROPRIÉTÉ

Bouton d'alimentation

Appuyez brièvement sur ce bouton, la machine et la lumière ambiante commenceront à fonctionner progressivement, ainsi que l'indicateur de déshumidification et la lumière ambiante. L'indicateur lumineux sur l'écran avant du produit s'allumera.

Bouton de lumière ambiante

Appuyez une fois pour accéder au mode de sélection de couleur fixe, il y a 7 couleurs au choix.

Bouton minuterie

Appuyez brièvement sur cette touche, la synchronisation 8H est sélectionnée et l'écran d'affichage s'allume à 8H. La deuxième pression courte passe à 12H, et le l'affichage 12H s'allume; la troisième pression courte passe à 24H, et le l'affichage 24H s'allume; la quatrième pression courte éteint la minuterie fonction.

SLEEP

bouton de veille

Appuyez brièvement sur ce bouton pour passer en mode veille. En mode veille, la lumière ambiante ne peut pas être allumée. Appuyez à nouveau brièvement sur le bouton de veille ou sur le bouton d'éclairage pour quitter le mode veille.

Rappel d'eau complète

Lorsque l'eau est pleine + que le réservoir d'eau est retiré ou que le réservoir d'eau n'est pas installé correctement, l'invite sera une alarme clignotante de lumière rouge colorée.

! ATTENTION

o Lorsque le produit a de mauvaises performances électriques en raison de utilisation inappropriée, immersion dans l'eau, collision ou chute. Veuillez cesser de l'utiliser immédiatement et l'envoyer à un professionnel pour réparation.

: Lorsque le produit n'est pas utilisé, il doit être correctement conservé empêcher le produit d'être écrasé ou endommagé par des objets matériels externes lourds.

o Évitez les dommages aux produits et les pertes inutiles. N'utilisez pas de réactifs chimiques pour essuyer le produit afin d'éviter d'endommager l'interface et d'entraîner un dysfonctionnement.

: Veuillez utiliser l'adaptateur fourni pour alimenter la machine.

: Veuillez placer le déshumidificateur sur un sol stable et plat et ne pas utiliser ce produit à d'autres fins

: Ce produit est un produit haute tension et doit être conservé loin des aires de jeux pour enfants. Veuillez vous référer au manuel d'utilisation lors de son utilisation.

! INDiquer

Cette section enregistre les précautions de sécurité importantes pour éviter les blessures corporelles ou les dommages matériels à l'utilisateur et aux autres. Veuillez lire le texte après avoir pleinement compris le contenu suivant (logos, icônes) et assurez-vous de respecter les précautions de sécurité enregistrées.

Veuillez lire l'utilisation, installation et entretien instructions attentivement !

! ATTENTION

o Lorsque le produit a de mauvaises performances électriques en raison de utilisation inappropriée, immersion dans l'eau, collision ou chute. Veuillez cesser de l'utiliser immédiatement et l'envoyer à un professionnel pour réparation.

: Lorsque le produit n'est pas utilisé, il doit être correctement conservé empêcher le produit d'être écrasé ou endommagé par des objets matériels externes lourds.

o Évitez les dommages aux produits et les pertes inutiles. N'utilisez pas de réactifs chimiques pour essuyer le produit afin d'éviter d'endommager l'interface et d'entraîner un dysfonctionnement.

: Veuillez utiliser l'adaptateur fourni pour alimenter la machine.

: Veuillez placer le déshumidificateur sur un sol stable et plat et ne pas utiliser ce produit à d'autres fins

: Ce produit est un produit haute tension et doit être conservé loin des aires de jeux pour enfants. Veuillez vous référer au manuel d'utilisation lors de son utilisation.

INTERDIRE

• Les réparations doivent être effectuées par des professionnels. Démontage, modification, réparation ou nettoyage non autorisé des composants internes les composants sont interdits

: Lors du nettoyage, assurez-vous d'arrêter le fonctionnement et de couper l'alimentation changer.

• Veuillez nettoyer fréquemment la grille d'entrée d'air.

• Lorsque des phénomènes anormaux (tels qu'une odeur de brûlé) se produisent, le fonctionnement doit être arrêté et l'alimentation électrique doit être coupée.

• Pendant les orages, l'interrupteur d'alimentation doit être éteint.

INTERDIRE

Inflammable articles interdits

Pas de zones humides autorisé

Pas de contact avec les mains mouillées près du poêle

Ne pas aller près du poêle

: Il est interdit de remplacer le cordon d'alimentation sans autorisation ou de brancher le cordon d'alimentation à mi-chemin, ou de l'utiliser débranché des autres appareils électriques; Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être réparé par le fabricant, son service après-vente ou similaire afin d'éviter tout danger. Remplacement par des professionnels en le département.

: Il est interdit de stocker des gaz inflammables et explosifs dans le endroit où le déshumidificateur est utilisé.

Ne placez jamais le déshumidificateur à proximité d'une source de chaleur ou d'eau.

: Il est interdit d'éteindre le déshumidificateur directement avec le interrupteur.

: Ne grimpez pas et ne vous asseyez pas sur cette machine.

: Ne mettez jamais vos mains dans l'entrée ou la sortie d'air.

: N'utilisez pas le déshumidificateur avec les mains mouillées.

: Il est interdit de doucher directement le déshumidificateur avec de l'eau.

: Ne touchez jamais l'intérieur du déshumidificateur après avoir retiré le réservoir d'eau.

: Gardez l'entrée et la sortie d'air dégagées de toute obstruction

• Ne jetez ou ne placez jamais quoi que ce soit dans le déshumidificateur.

UTILISATION DU RÉSERVOIR D'EAU

L'eau déshumidifiée par cette machine s'écoulera automatiquement dans le réservoir d'eau. Lorsque le réservoir d'eau est plein, la machine s'arrête de fonctionner. voyant s'allume. Veuillez vider l'eau du réservoir d'eau.

Les réservoirs d'eau supérieur et inférieur sont conçu pour séparer le haut du corps et le haut du corps en le soulevant doucement. Il est très pratique de verser de l'eau pour le nettoyage.

×

lorsque vous versez de l'eau ou nettoyez le réservoir d'eau, le le corps de l'unité principale ne peut pas être placé à l'envers.

FAQ

Si le produit fonctionne mal ou fonctionne anormalement, veuillez vérifier selon le tableau ci-dessous. Si le problème ne peut toujours pas être résolu, nous vous recommandons de nous contacter.

Question	Raison possible	Solution
Après que le courant soit allumé, le voyant ne ne s'allume pas et le produit ne fonctionne pas.	Le cordon d'alimentation n'est pas branché ou est lâche	Branchez l'alimentation cordon pour l'entretien, bon contact
Le voyant rouge allumé le réservoir d'eau est toujours allumé	Réservoir d'eau plein	Veuillez vider le réservoir d'eau et installer le réservoir d'eau
	Réservoir d'eau non installé	Installer le réservoir d'eau
	Mauvais contact de la clé de commutation	Envoyer en réparation

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

• Dispositif de réfrigération à semi-conducteur haute puissance intégré déshumidification efficace et fonction de dégivrage par défaut intégré

: Afficher les instructions de travail, pratiques et intuitives.

• Équipé d'un mécanisme d'arrêt rempli d'eau pour préserver l'environnement. sec et confortable pendant le processus de déshumidification.

: Conception de lumière ambiante 7 couleurs, éblouissante et esthétique

: Silencieux et confortable, la valeur maximale en décibels pendant le fonctionnement du produit est de 47DB.

: Fonctions clés : bouton d'alimentation, lumière ambiante, bouton de minuterie

1

2

3

4

5

6

7

8

家庭用除湿機

委託マニュアル

※写真は参考用です。パッケージ内の実際の商品を確認してください。この製品を使用する前に取扱説明書をよく読み、今後の安全のために確認してください。

製品パッケージ一覧と仕様

包装内容明細書

除湿機 x 1
1 x 8 サフィックス電源コード

1 x カラーボックス
1 x 取扱説明書

仕様

製品モデル	B221
製品シェル材質:	ABS
動作電圧:	AC100-240V 50/60HZ
パワー:	22.5W
満杯になったらシャットダウン 水の:	赤色の点滅表示
ノイズ:	47db (最大)、就寝時<44db
水タンク容量:	1.7L
総重量:	1.4 kg
商品のサイズ:	140×140×257mm
カラーボックス:	170*170*286 mm

1

製品の外観と機能の紹介

製品構造

タッチスクリーン
@ 表示パネル
空気吹き出し口
@ ハンドル

8 サフィックス電源インターフェース
6 吸気口
水槽

パネルディスプレイ

2

タイミングインジケータースリープ表示灯

スケジュール設定可能
8時間/12時間/24時間

環境光
インジケータースリープ表示灯

除湿
インジケータースリープ表示灯

取扱説明書

電源スイッチ
このボタンを短く押すと、機械と周囲光が徐々に作動し始め、除湿インジケータースリープ表示灯が点灯します。
製品の前面ディスプレイのライトインジケータースリープ表示灯が点灯します。

アンビエントライトボタン
1回押すと固定色選択モードに入り、選べる7色。

タイマーボタン
このキーを短く押すと、8Hタイミングが選択され、ディスプレイ画面は8Hで点灯します。2回目の短く押すと12Hに切り替わり、ディスプレイ12Hが点灯します。3回目の短押しで24Hに切り替わり、ディスプレイ24Hが点灯します。4回目の短押しでタイマーがオフになります。関数。

3

予防

！ポイント

使用法を読んでください。
設置とメンテナンス
指示をよく読んでください!

4

！注意

製品の電氣的性能が低下した場合、不適切な使用、水没、衝突、落下などがあった場合は、直ちに使用を中止し、専門業者に修理を依頼してください。

製品を使用しないときは、適切な場所に保管してください。
重い外部ハードウェア物体によって製品が押しつぶされたり損傷したりすることを防ぎます。

製品の損傷や不必要な損失を回避します。
インターフェースの損傷や故障を防ぐため、製品を拭く際に化学試薬を使用しないでください。

マシンに電源を供給するには、付属のアダプターを使用してください。

除湿機は安定した平らな場所に設置し、この製品を他の目的に使用しないでください。

この製品は高電圧製品ですので、お子様の遊び場から離して設置してください。ご使用の際は取扱説明書をご参照ください。

禁止する

可燃性
禁止されているもの
濡れた場所はありません
接触禁止
ストーブの近くで濡れた手で
行かないで

許可なく電源コードを交換することは禁止されています
または、電源コードを途中で接続したり、他の電気機器から外して使用したりしないでください。電源コードが損傷した場合は、危険を回避するために、製造元、そのサービス部門、または同様の部門の専門家に修理を依頼する必要があります。

可燃性ガスや爆発性ガスを保管することは禁止されています。
除湿機を使用する場所。
除湿機を熱源や水源の近くに置かないでください。
除湿機の電源を切る際は、電源スイッチ。
この機械の上に登ったり座ったりしないでください。
絶対に空気の吸気口や排気口に手を入れないでください。
濡れた手で除湿機を操作しないでください。
除湿機に直接水をかけることは禁止されています。
除湿器を取り外した後は、除湿器の内部に決して触れないでください。
水槽。
空気の入口と出口に障害物がないようにしてください
●除湿機の中に物を投げ込んだり入れたりしないでください。

5

禁止する

可燃性
禁止されているもの
濡れた場所はありません
接触禁止
ストーブの近くで濡れた手で
行かないで

許可なく電源コードを交換することは禁止されています
または、電源コードを途中で接続したり、他の電気機器から外して使用したりしないでください。電源コードが損傷した場合は、危険を回避するために、製造元、そのサービス部門、または同様の部門の専門家に修理を依頼する必要があります。

可燃性ガスや爆発性ガスを保管することは禁止されています。
除湿機を使用する場所。
除湿機を熱源や水源の近くに置かないでください。
除湿機の電源を切る際は、電源スイッチ。
この機械の上に登ったり座ったりしないでください。
絶対に空気の吸気口や排気口に手を入れないでください。
濡れた手で除湿機を操作しないでください。
除湿機に直接水をかけることは禁止されています。
除湿器を取り外した後は、除湿器の内部に決して触れないでください。
水槽。
空気の入口と出口に障害物がないようにしてください
●除湿機の中に物を投げ込んだり入れたりしないでください。

6

貯水タンクの使用

本機で除湿された水は自動的に水タンクに流れ込みます。水が満杯になると、インジケータースリープ表示灯が点灯します。水タンクの水を空にしてください。
水タンクがいっぱいになると、機械全体の動作が停止します。
上部と下部の水槽は、軽く持ち上げると上部と下部が分離する設計。洗浄時に水を注ぐのに大変便利です。

×

水を注ぐときや水タンクを掃除するときは、上部の本体を逆さまに置くことはできません。

よくある質問

製品が故障したり、異常な動作をした場合は、以下の表に従って確認してください。それでも問題が解決しない場合は、弊社までご連絡いただくことをお勧めします。

7

質問	考えられる理由	解決
電源が入った後、オンになった、インジケータースリープ表示灯は点灯せず、製品が動作しません。	電源コードが差し込まれていない、または緩んでいる	電源を差し込みます メンテナンス用コード、 良好な接触
赤いライトが点灯 水タンクは常にオンになっています	水タンク満杯	空にしてください 水タンクと設置 水タンク
	水タンクが設置されていない	水タンクを設置します
	スイッチキーの接触不良	修理に出す

製品の特徴


●高出力半導体冷凍装置を内蔵し、効率的な除湿と、デフォルトで内蔵された霜取り機能を備えています。
: 作業手順を表示し、便利で直感的です。
●除湿中に室内環境をドライで快適に保つための水充填シャットダウン機構を搭載しています。

: 7色のアンビエントライトデザイン、眩しいほど美しい。
: 静かで快適、最大デシベル値は製品動作は47DBです。
: 主な機能: 電源ボタン、アンビエントライト、タイマーボタン、スリープボタン

8

Deumidificatore domestico

Manuale di istruzioni)



Le immagini sono solo di riferimento, fare riferimento all'orodotto reale nella confezione. Si prega di leggere attentamente le istruzioni prima di utilizzare questo prodotto e di conservarle per riferimento futuro

Elenco e specifiche della confezione del prodotto

LISTA IMBALLAGGIO

1 deumidificatore

1 scatola dei colori

Cavo di alimentazione 1 x 8 suffisso


1 manuale di istruzioni

SPECIFICHE

Modello di prodotto	B221
Materiale della scocca del prodotto:	addominali
Tensione di lavoro:	ACI00-240V 50/60HZ
Energia:	22,5 W
Spegnimento quando è pieno d'acqua:	Indicazione lampeggiante con luce rossa
Rumore:	47 dB (max), sonno < 44 dB
Capacità del serbatoio dell'acqua:	1.7L
Peso lordo:	1.4 kg
Taglia del prodotto:	140*140*257mm
Scatola dei colori:	170*170*286 mm

Aspetto del prodotto e introduzione alle funzioni

STRUTTURA DEL PRODOTTO



8 Suffisso Interfaccia di Alimentazione

6 Ingresso dell'aria

Serbatoio d'acqua

Touch screen @ Schermo

Uscita dell'aria @ Maniglia

VISUALIZZAZIONE DEL PANNELLO

ISTRUZIONI PER L'USO

Spia luminosa del tempo

Può essere programntato 8 ore/12 ore/24 ore

8H 12H 24H

spia di sonno

Deumidificazione spia

Luce ambientale spia

Pulsante di accensione

Premendo brevemente questo pulsante, la macchina e la luce ambientale inizieranno a funzionare gradualmente, così come l'indicatore di deumidificazione e l'ambiente. L'indicatore luminoso sul display anteriore del prodotto si accenderà.

Pulsante luce ambientale

Premere una volta per accedere alla modalità di selezione del colore fisso, ci sono 7 colori tra cui scegliere.

Pulsante timer

Premere brevemente questo tasto, viene selezionata la temporizzazione 8H e lo schermo del display si illumina a 8H. La seconda breve pressione passa a 12H e il display 12H si illumina; la terza pressione breve passa a 24H e il display 24H si illumina; la quarta pressione breve spegne il timer funzione.

! ATTENZIONE

pulsante di sospensione

Premere brevemente questo pulsante per accedere alla modalità di sospensione. In modalità di sospensione, il la luce ambientale non può essere accesa. Premere nuovamente brevemente il pulsante di sospensione o il pulsante luce per uscire dalla modalità di sospensione.

Promemoria acqua piena

Quando l'acqua è piena + il serbatoio dell'acqua viene rimosso o il serbatoio dell'acqua non è installato correttamente, il messaggio sarà un allarme colorato lampeggiante con una luce rossa.

Precauzioni

! PUNTO

Questa sezione riporta importanti precauzioni di sicurezza per prevenire lesioni personali o danni alla proprietà dell'utente e di altri. Si prega di leggere il testo dopo aver compreso appieno i seguenti contenuti (logo, icone) e assicurarsi di rispettare le precauzioni di sicurezza registrate.

VIETARE

! Non utilizzare il deumidificatore con le mani bagnate.

! Vietato bagnare direttamente il deumidificatore con acqua.

! Non toccare mai l'interno del deumidificatore dopo aver rimosso il serbatoio d'acqua.


! Mantenere l'ingresso e l'uscita dell'aria liberi da ostruzioni.

! Non gettare né posizionare mai nulla nel deumidificatore.

UTILIZZO DEL SERBATOIO DELL'ACQUA

L'acqua deumidificata da questa macchina scorrerà automaticamente nel serbatoio dell'acqua. Quando l'acqua è piena, la spia si accenderà. Si prega di svuotare l'acqua nel serbatoio.

I serbatoi dell'acqua superiore e inferiore sono progettati per separare la parte superiore del corpo e la parte superiore del corpo sollevandola delicatamente. È molto comodo versare acqua per la pulizia.



quando si versa l'acqua o si pulisce il serbatoio dell'acqua, la parte superiore il corpo dell'unità principale non può essere capovolto.

Domanda

Possibile motivo

Soluzione

Dopo che il potere è acceso, il la spia lo fa non si accende e il prodotto non funziona.

Il cavo di alimentazione non è collegato o è allentato

Collegare l'alimentazione cavo per manutenzione, buon contatto

La luce rossa accesa il serbatoio dell'acqua è sempre acceso

Serbatoio dell'acqua pieno

Serbatoio dell'acqua non installato

Contatto chiave dell'interruttore scadente

Per favore, svuota il serbatoio dell'acqua e installarlo il serbatoio dell'acqua

Installare il serbatoio dell'acqua

Inviare per la riparazione

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

• Dispositivo di refrigerazione a semiconduttore ad alta potenza integrato, deumidificazione efficiente e funzione di sbrinamento predefinita integrata.

• Visualizza le istruzioni di lavoro, comode e intuitive.

• Dotato di un meccanismo di spegnimento riempito d'acqua per preservare l'ambiente. asciutto e confortevole durante il processo di deumidificazione.

• Design della luce ambientale a 7 colori, abbagliante ed estetico.

• Silenzioso e confortevole, il massimo valore di decibel durante il funzionamento del prodotto è 47DB.

• Funzioni chiave: pulsante di accensione, luce ambientale, pulsante timer, sospensione pulsante